Arida Clean 600 filtersett



For å opprettholde optimal luftrensing og sikre et sunt inneklima er det viktig å bytte filtrene i din Arida Clean 600 luftrenser regelmessig. Denne originale filterpakken gir effektiv fjerning av partikler og skadelige gasser, og forlenger levetiden til luftrenseren.

Velg riktig Arida Clean 600 filtersett for dine behov

Luftrenseren leveres med HEPA 11 som standard, men for enda bedre filtrering kan du oppgradere til HEPA 13.

Luftfilter	Viftekapasitet
HEPA 11 (standard)	690 m³/t
HEPA 13 (tilvalg)	630 m³/t

Hver filterpakke inneholder:
✔ **1 stk. HEPA-filter** – Fjerner små, skadelige partikler som pollen, svevestøv, trafikkforurensning, dyreflass og tekstilfibre.
✔ **1 stk. aktivt kullfilter** – Absorberer skadelige gasser (VOC), lukt og kjemikalier fra for eksempel maling, byggematerialer, matlaging og rengjøringsmidler.

> ***Merk:*** *Luftrenseren har to filtersett, så du trenger totalt* ***2 stk. filterpakker*** *dersom du skal bytte ut alle filtrene.*

Når skal luftfiltrene byttes?

Luftrenseren overvåker filterets bruk og varsler deg når det er tid for utskifting. Når enheten har vært i drift i **3600 timer** vil påminnelsesindikatoren blinke, noe som betyr at filtrene bør byttes for å opprettholde maksimal effekt og levetid.

Filterets levetid avhenger av hvilken viftehastighet du bruker:

- **Lav hastighet:** 1 time tilsvarer 0,25 arbeidstimer
- **Middels hastighet:** 1 time tilsvarer 0,5 arbeidstimer
- **Høy hastighet:** 1 time tilsvarer 1 arbeidstime
- **Maks hastighet:** 1 time tilsvarer 2 arbeidstimer

Brukes enheten i områder med mye støv eller forurensning, kan det være nødvendig å bytte filtrene oftere.

Slik bytter du filter i Arida Clean 600

Filterbyttet i seg selv er enkelt og tar bare noen få minutter:

1. Slå av enheten og trekk ut støpselet fra stikkontakten
2. Fjern sidepanelet (festet med magneter)
3. Støvsug forfilteret for å fjerne grovt støv
4. Ta ut de gamle filtrene
5. Pakk ut de nye filtrene og sett dem inn i riktig rekkefølge
6. Sett sidepanelet på plass
7. Gjenta prosessen på motsatt side
8. Koble støpselet tilbake til strøm og start luftrenseren